



M12 FDGS

維修部件圖

TTI 型號: 018 393 007, 008, 012

M12 FUEL™ 直模磨床

公告日期:


Dec-20

起始序列表:

版本A



00 例子:

當訂購組件 (大#) 時, 部件 (小#) 同時包括在內。



注意: 將減震器壓入兩半外殼之間。卸下後, 請更換 # 15 633680001 彈簧夾。

如圖所示, 安裝電子組件, 將電線穿過線槽器和通道。確保所有部件均正確並牢固就位。安裝外殼蓋 (20, 21) 時, 請確保沒有干擾。



電線陷阱或通道

螺絲扭力規格			閻座扭力	
圖	部件號碼	在哪裡使用	(公斤/厘米)	(納米)
18	660230016	外殼蓋頭	7-9	0.68 - 0.88
18	660230016	外殼蓋把手	7-9	0.68 - 0.88





M12 FDGS

維修零件清單

TTI 型號: 018 393 007, 008, 012

M12 FUEL™ 直模磨床

公告日期:

Dec-20

起始序列號:

版本A

項目	部件號碼	部件說明	數量 (件)
1	695711001	夾頭螺母	1
2a	698073001	6毫米筒夾	1
2b	698074001	8毫米筒夾	1
5	-	減震器的支撐	1
13	537799001	光管	1
14	673021004	外殼用鉚釘	1
15	633680001	彈簧夾	1
16	-	外殼支撐頭	1
17	-	外殼支撐把手	1
18	660230016	外殼螺絲	11
19	-	減震器蓋	1
20	-	外殼蓋把手	1
21	-	外殼蓋頭	1
30	941050338	額定標示 018393007, 008亞洲版	1
30	941050584	額定標示 018393012僅JP版本	1
31	941050339	警告標籤 (未顯示) 018393007, 008亞洲版	1
31	941300243	警告標籤 (未顯示) 018393012僅JP版本	1
32	698074001	8毫米夾頭 (可選) (未顯示)	1
33	637607001	開口扳手 (15毫米)	1
34	637606001	開口扳手 (17毫米)	1
35	903210012	承包商包	1
40	204393002	外殼套件 018393007, 008亞洲版	1
40	204393008	外殼套件 018393012僅JP版本	1
41	208393003	電子組件	1
42	208394004	轉子組件 018393007, 008亞洲版	1
42	208394006	轉子組件 018393012僅JP版本	1
43	315595002	板形扳機組件	1
44a	204394008	1/4" 夾頭和螺母套件	1
44b	204394009	夾頭螺母和8毫米夾頭組件	1