


**EDITION : A**

**Description:** manual for M12 BI-0 ASIA

**SCALE : 100%**

	<b>PART NO</b>	01608800801Q	<b>MODEL NO</b>	016088008	<b>COLOR</b>	Black			
	<b>ITEM ID</b>	CM00192452	<b>DIELINE</b>			Total: 1C			
	<b>REV.</b>	01	<b>SIZE</b>	210x148mm(+/-2mm)	<b>MATERIAL</b>	50g recycle paper			
	<b>ECN#</b>	ECN-CM019998	<b>PAGE</b>	28pages		<b>FINISH</b>			
Graphic Designer Approved By: Tina Huang 2018.09.19		Electrical Engineer Approved By:		Quality Assurance Approved By:		Chief Designer / Eng, Manager Approved By:		Legal Depart Approved By:	



Nothing but **HEAVY DUTY.**<sup>TM</sup>



## M12 BI

User Manual

操作指南




操作指南



사용시 주의사항






คู่มือการใช้




Buku Petunjuk Pengguna

























**4. A**

	(min.)	(max.)	
	0.30 ...	8.27	BAR
	5 ...	120	PSI
	30 ...	827	KPA

**-**

**<1 sec**

±0.05 BAR  
±1 PSI  
±5 KPA

**+**

**>1 sec**




±0.5 BAR  
±5 PSI  
±50 KPA









**5. A START**

**max. 10 min.**

**6. A AUTOSTOP**







TECHNICAL DATA	M12 BI
Battery voltage	12 V
Input power	120 W
Max pressure	120 psi; 8.27 bar; 827 kPa
Air delivery rate @ 0 psi / 0 bar / 0 kPa	24.9 l/min
Air delivery rate @ 35 psi / 2.41 bar / 241 kPa	17.8 l/min
Recommended ambient operating temperature	-18°C – +50°C
Recommended battery types	M12B
Recommended charger	C12C; M12C4; M12-18
Pressure hose length	66 cm
Weight without battery	1.42 kg
Weight according to EPTA-Procedure 01/2003 (Li-ion 2.0 – 6.0 Ah)	1.59 – 1.83 kg

**⚠ WARNING! Read all safety warnings, instructions, illustrations, and specifications provided with this power tool.** Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire, and/or serious injury.

**Save all warnings and instructions for future reference.**

#### INFLATOR SAFETY WARNINGS

Always wear goggles and ear protection when using the product.

Do not leave the product unsupervised when it is switched on.

Never direct any compressed air or blow any dust toward people or animals.

Do not use the product in rooms with a potentially explosive atmosphere.

Risk of bursting. Do not overinflate. Follow all manufacturer's instructions for the item. Do not set the product to an output pressure greater than the marked maximum pressure of item to be inflated.

Never block or plug the air outlet during operation.

Check air hose for wear or damage before each use. Check all accessory connections are secure.

This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the product.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Have damage repaired immediately by an authorised workshop.

Following 10 minutes of continuous operation, a short break of at least 10 minutes must be taken to allow the product to cool down.

Remove the battery pack before starting any work on the product.

To avoid injury and damage, never immerse the product, removable battery, or charger in liquid or allow liquid to penetrate them.

Use only System M12 chargers for charging System M12 battery packs. Do not use battery packs from other systems.

Never break open battery packs and chargers and store only in dry rooms. Keep dry at all times.

#### ADDITIONAL BATTERY SAFETY WARNINGS

**⚠ WARNING!** To reduce the risk of fire, personal injury, and product damage due to a short circuit, never immerse your product, battery pack, or charger in fluid or allow a fluid to flow inside them. Corrosive or conductive fluids, such as seawater, certain industrial chemicals, and bleach or bleach-containing products, etc., can cause a short circuit.

#### SPECIFIED CONDITIONS OF USE

The inflator is intended to inflate items such as car tires, bike tires, lawn equipment tires, sports equipment, air mattresses, beach toys, and other inflatables.

Do not use this product to fill air tanks or shocks. Do not use this product as a breathing device. Do not use this product to spray chemicals.

#### MAINTENANCE

Remove the battery pack before starting any work on the product.

The ventilation slots of the product must be kept clear at all times.

Service and repair work may only be carried out by authorised specialist workshops.

If the product does not start or operate at full power with a fully charged battery pack, clean the contacts on the battery pack.

If the product still does not work properly, return the product, charger, and battery pack to a MILWAUKEE service facility for repairs.

Use only MILWAUKEE accessories and MILWAUKEE spare parts. Should components need to be replaced which have not been described, please contact one of our MILWAUKEE service agents (see our list of guarantee/service addresses).

If needed, an exploded view of the product can be ordered. Please state the article number as well as the product type printed on the label, and order the drawing at your local service agents.

## BATTERIES

Temperatures in excess of 50°C (122°F) reduce the performance of the battery pack. Avoid extended exposure to heat or sunshine (risk of overheating).

The contacts of chargers and battery packs must be kept clean.

For an optimum lifetime, the battery packs have to be fully charged, after use. Battery packs which have not been used for some time should be recharged before use.

To obtain the longest-possible battery life, remove the battery pack from the charger once it is fully charged.

For battery pack storage longer than 30 days:

- Store the battery pack where the temperature is below 27°C and away from moisture.
- Store the battery packs in a 30% – 50% charged condition.
- Every six months of storage, charge the pack as normal.

Do not dispose of used battery packs in the household refuse or by burning them. MILWAUKEE distributors offer to retrieve old batteries to protect our environment.

Do not store the battery pack together with metal objects (short circuit risk).

Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged.

If the product is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed.

Exhausted batteries are to be removed from the product and safely disposed of.

The supply terminals are not to be short-circuited.

## TRANSPORTING LITHIUM BATTERIES

Lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.

Transportation of those batteries has to be done in accordance with local, national, and international provisions and regulations.

The user can transport the batteries by road without further requirements.

Commercial transport of lithium-ion batteries by third parties is subject to Dangerous Goods regulations. Transport preparation and transport are exclusively to be carried out by appropriately trained persons, and the process has to be accompanied by corresponding experts.

When transporting batteries:

- Ensure that battery contact terminals are protected and insulated to prevent short circuit.
- Ensure that battery pack is secured against movement within packaging.
- Do not transport batteries that are cracked or that leak.

Check with forwarding company for further advice.

## SYMBOLS



Read the instructions carefully before starting the product.



Wear ear protectors!



Always wear goggles when using the product.



Risk of bursting



CAUTION! WARNING! DANGER!



Remove the battery pack before starting any work on the product.



Do not dispose electric tools, batteries/rechargeable batteries together with household waste material. Electric tools and batteries that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility. Check with your local authority or retailer for recycling advice and collection point.



Volts



Direct current

## 技術數據

	M12 BI
電池電壓	12 V
輸入功率	120 W
最大壓力	120 psi； 8.27 bar； 827 kPa
空氣輸出率 @ 0 psi / 0 bar / 0 kPa	24.9 l/min
空氣輸出率 @ 35 psi / 2.41 bar / 241 kPa	17.8 l/min
建議環境操作溫度	-18° C - +50° C
推薦的電池類型	M12B
推薦充電器	C12C； M12C4； M12-18
壓力軟管長度	66 cm
重量（不含電池）	1.42 kg
根據EPTA-Procedure 01/2003的重量（鋰電池 2.0 - 6.0 Ah）	1.59 - 1.83 kg

**⚠ 警告！** 請閱讀本設備隨附的所有安全警告、說明、插圖及規格。若不按照說明操作，則可能會導致電擊、火災和/或嚴重傷害。

將所有警告和說明保存好，方便以後查閱。

### 充氣機安全警告

使用本產品時，務必佩戴護目鏡和護耳器。

啟動時，切勿讓產品處於無人監管狀態。

切勿將壓縮空氣或灰塵對準人或動物。

切勿在潛在爆炸危險的房間中使用產品。

爆裂的風險。切勿過度膨脹。按照製造商的所有說明操作本產品。切勿將產品的輸出壓力設置比標記的最大充氣壓力更高。

操作期間切勿堵塞出風口。

每次使用前，檢查空氣軟管是否磨損或損壞。檢查所有附件的連接是否安全。

如果在監督及或接受安全使用產品的指導，並了解涉及的危機的情況下，8歲或以上的兒童以及身體、感官或精神能力下降或缺乏使用經驗及知識的人能夠使用本產品。

兒童不得將產品當作玩具。

在沒有監督的情況下，兒童不得對產品進行清潔及用用戶維修。

損壞的產品應立刻由授權的工作坊維修。

連續操作10分鐘後，必須關掉產品及使其冷卻至少10分鐘。

對產品進行任何工作前，先移除電池。

為避免受傷和損壞，切勿將產品、可拆卸電池或充電器浸入液體中或使液體滲透。

僅可使用M12系統充電器對M12系統電池進行充電。請勿使用其他系統的電池。

不可拆開電池和充電器。電池和充電器必須儲藏在乾燥的空間，勿讓濕氣滲入。必須經常保持乾燥。

### 附加電池安全警告

**⚠ 警告！** 為了減少因短路而導致火災、人身傷害和產品損壞的風險，請勿將工具、電池組或充電器浸沒在流體中或使流體流入其中。腐蝕性或導電性流體（如海水、某些工業化學品、以及漂白劑或含漂白劑的產品等）都會導致短路。

### 特定使用條件

充氣機旨在為汽車輪胎、自行車輪胎、草坪設備輪胎、運動器材、氣墊、沙灘玩具及其他充氣產品等物品進行充氣。

切勿使用本產品填充壓力容器或消震器。切勿將本產品用作呼吸設備。切勿使用本產品噴灑化學品。

### 維護

對產品進行任何工作前，先移除電池。

本產品的通風孔必須時刻保持暢通。

只能於授權的專業工作坊進行維修。

使用完整充電的電池下，如果產品未能夠啟動或以滿電的狀態操作，清潔電池組上的觸點。

如果產品仍未能正確地操作，請將產品、充電器及電池組退回MILWAUKEE的服務機構以進行維修。

只可使用MILWAUKEE的配件和零件。如果需要更換未描述的組件，請聯繫我們的MILWAUKEE服務代理（請參閱我們的認可/維修的地址列表）。

如果需要，可以索取產品的分解圖。索件時，請您向當地的顧客服務中心提供以下資料：機器銘牌上的產品號碼及機型。

### 電池

超過50° C (122° F) 的高溫會降低電池的效能。避免暴露於高溫或陽光下（可能導致過熱）。

充電器和電池組的接點處應保持清潔。

為確保最佳電池使用壽命，電池組使用後應再完全充電。久未使用的電池必須重新充電後再使用。



為確保電池的最長壽命，充電完成後，勿將電池匣繼續留在充電器上。

電池儲存時間長於30日：

- 將電池組存放於溫度低於27°C的環境，且避免受潮。
- 將電池組保持在充電量30%-50%的狀態。
- 存放中的電池組應每六個月照常充電一次。

勿將用過的電池組與家庭廢棄物混合或燃燒電池。MILWAUKEE經銷商將接受舊電池以保護環境。

勿將電池組與其他金屬物品一起存放（可能引起短路）。

在充電之前，先從產品中移除可充電電池。

如果要長時間不使用產品，應取出電池。

廢棄的電池應從產品中取出並妥善處理。

供電端子不得短路。

#### 運輸鋰電池

鋰離子電池須受制於危險品法例的要求。

運送鋰電池必須在符合當地、國家及國際標準及法例的情況下進行。

使用者可於陸地上運送電池而毋須受限。

第三方負責的商業式鋰電池運送須受制於危險品法例。運送的預備及過程必須由受嚴格訓練的人士進行，亦必須得到專家在場監管。

運送電池時：

- 請確保電池接觸終端受到嚴密保護及經過絕緣，防止短路。
- 請確保電池組妥善包裝，防止碰撞磨擦。
- 切勿運送有裂痕或洩漏中的電池。

與速遞公司緊密聯繫以獲得進一步資訊。

#### 符號



啟動機器前，請仔細閱讀本說明書。



佩戴護耳器。



使用本產品時務必佩戴護目鏡。



爆裂的風險。



注意！警告！危險！



對產品進行任何工作前，先移除電池。



勿將用過的電動工具、電池/充電電池與家庭廢棄物混合。當電動工具和電池達到使用壽命時，必須單獨收集，並送至環保回收機構。請與當地相關部門或經銷商聯繫，了解回收建議和收集地點。



伏特



直流電

技术数据	M12 BI
电池电压	12 V
输入功率	120 W
最大压力	120 psi; 8.27 bar; 827 kPa
空气输出率 @ 0 psi / 0 bar / 0 kPa	24.9 l/min
空气输出率 @ 35 psi / 2.41 bar / 241 kPa	17.8 l/min
建议环境操作温度	-18° C - +50° C
推荐的电池类型	M12B
推荐充电器	C12C; M12C4; M12-18
压力软管长度	66 cm
重量 (不含电池)	1.42 kg
根据EPTA-Procedure 01/2003的重量 (锂电池 2.0 - 6.0 Ah)	1.59 - 1.83 kg

**⚠ 警告!** 请阅读本设备随附的所有安全警告、说明、插图及规格。不遵照以下说明会导致电击、着火和/或严重伤害。

保存所有警告和说明书以备查阅。

#### 充气机安全警告

使用本产品时，务必佩戴护目镜和护耳器。

启动时，切勿让产品处于无人监管状态。

切勿将压缩空气或灰尘对准人或动物。

切勿在潜在爆炸危险的房间中使用产品。

爆裂的风险。切勿过度膨胀。按照制造商的所有说明操作本产品。切勿将产品的输出压力设置比标记的最大充气压力更高。

操作期间切勿堵塞出风口。

每次使用前，检查空气软管是否磨损或损坏。检查所有附件的连接是否安全。

如果在监督及/或接受安全使用产品的指导，并了解涉及的危机的情况下，8岁或以上的儿童以及身体、感官或精神能力下降或缺乏使用经验及知识的人能够使用本产品。

儿童不得将产品当作玩具。

在没有监督的情况下，儿童不得对产品进行清洁及用户维修。

损坏的产品应立即由授权的工作坊维修。

连续操作10分钟后，必须关掉产品及使其冷却至少10分钟。

对产品进行任何工作前，先移除电池。

充气机旨在为汽车轮胎，自行车轮胎，草坪设备轮胎，运动器材，气垫，沙滩玩具及其他充气产品等物品进行充气。

M12系列的电池组只能和M12系列的充电器配合使用。不可以使用其他系列的电池。

不可拆开蓄电池和充电器。电池和充电器必须储藏在干燥的空间，勿让湿气渗入。必须经常保持干燥。

#### 附加电池安全警告

**⚠ 警告!** 为了减少因短路而导致火灾、人身伤害和产品损坏的风险，请勿将工具、电池组或充电器浸没在流体中或使流体流入其中。腐蚀性或导电性流体（如海水、某些工业化学品、以及漂白剂或含漂白剂的产品等）都会导致短路。

#### 特定使用条件

充气机旨在为汽车轮胎，自行车轮胎，草坪设备轮胎，运动器材，气垫，沙滩玩具及其他充气产品等物品进行充气。

切勿使用本产品填充压力容器或消震器。

切勿将本产品用作呼吸设备。

切勿使用本产品喷洒化学品。

#### 维护

对产品进行任何工作前，先移除电池。

本产品的通风孔必须时刻保持畅通。

只能于授权的专业工作坊进行维修。

使用完整充电的电池下，如果产品未能够启动或以满电的状态操作，清洁电池组上的触点。

如果产品仍未能正确地操作，请将产品，充电器及电池组退回美沃奇的服务机构以进行维修。

只能使用美沃奇附件和备件。如果需要更换未描述的组件，请联系我们的美沃奇服务代理（请参阅我们的认可/维修的地址列表）。

如果需要机器的分解图，可以向您的顾客服务中心咨询。索件时，必须向您的顾客服务中心提供以下资料：铭牌上机器的号码和机型。

#### 电池

超过50° C (122° F) 的高温会降低电池组的效能。避免暴露于高温或阳光下(可能导致过热)。

充电器和电池组的接点处应保持清洁。

为获得最长寿命，使用后应把电池充满电。长期储放的电池必须先充电再使用。

为确保最长使用寿命，充电后应把电池从充电器取出。

电池储存时间长于30日：

- 在环境温度27° C左右干燥处储存电池。
- 在百分之30至50充电状态储存电池。
- 每6个月重新充电。

用过的电池组不可以丢入火中或一般的家庭垃圾中。美泛奇经销商将接受旧电池以保护环境。

电池组不可以和金属物体存放在一起（可能产生短路）。

在充电之前，先从产品中移除可充电电池。

如果要长时间不使用产品，应取出电池。

废弃的电池应从产品中取出并妥善处理。

供电端子不得短路。

### 锂电池的运输

锂电池属于危险品并受制于危险品运输条例。

此电池的运输必须遵守地方、国家和国际法律规定。

用户在公路上运输此电池组不必遵守特殊规定。

锂电池的商业性运输受制于危险品运输条例的规定。运输准备和运输必须由受过合适培训人员进行。全部过程必须由合格专业人员监督。

运输电池时必须注意到下列事项：

- 为避免短路，必须确保电池接点的防护和绝缘。
- 确保包装中的电池包不会滑动。
- 严禁运输损坏或泄漏电池。

进一步建议请联系运输商。

### 符号



启动机器前，请仔细阅读本说明书。



佩戴护耳器。



使用本产品时务必佩戴护目镜。



爆裂的风险。



注意！警告！危险！



对产品进行任何工作前，先移除电池。



勿将用过的电动工具、电池/充电电池与家庭废弃物混合。当电动工具和电池达到使用寿命时，必须单独收集，并送至环保回收机构。请与当地主管部门或经销商联系，了解回收建议和收集地点。



直流电压



直流电

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅及其化合物 (Pb)	汞及其化合物 (Hg)	镉及其化合物 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机壳金属部分	X	○	○	○	○	○
机壳非金属部分	○	○	○	○	○	○
印刷电路板	X	○	○	○	○	○
马达	X	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
开关	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

“○”：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

“X”：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

배터리 전압	12 V
입력 전원	120 W
최대 압력	120 psi; 8.27 bar; 827 kPa
공기 전달 속도(0 psi/0 bar/0 kPa)	24.9 l/min
공기 전달 속도(35 psi/2.41 bar/241 kPa)	17.8 l/min
권장 주변 작동 온도	-18°C – +50°C
권장 배터리 팩	M12B
권장 충전기	C12C; M12C4; M12-18
압력 호스 길이	66 cm
중량(리튬-이온 배터리 제외)	1.42 kg
EPTA 규정 01/2003에 따른 중량(리튬-이온 2.0 / 6.0 Ah)	1.59 – 1.83 kg

**⚠ 경고!** 공구와 함께 제공된 제반 안전 경고, 사용 설명서, 그림 및 사양을 숙지하십시오. 아래의 지침을 따르지 않으면 전기 충격, 화재 및 중대한 부상을 초래할 수 있습니다.  
항후 참조할 수 있도록 경고 문구와 설명서를 잘 보관해 두십시오.

#### 팽창기 안전 주의사항

제품 사용 시 항상 보안경과 청력 보호 장치를 착용하십시오.

스위치를 켜 상태에서 제품을 그대로 방치하지 마십시오.

사람이나 동물쪽으로 압축 공기를 직접 보내거나 먼지를 불어넣지 마십시오.

잠재적으로 폭발성 대기가 있는 실내 환경에서 제품을 사용하지 마십시오.

파열의 위험이 있습니다. 과도하게 팽창시키지 마십시오. 해당 품목에 대한 모든 제조업체의 지침을 따르십시오. 팽창되는 제품의 표시된 최대 압력보다 큰 출력 압력으로 제품을 설정하지 마십시오.

작동 중에는 공기 배출구를 막거나 쫓지 마십시오.

사용 전에 공기 호스의 마모 또는 손상 여부를 점검하십시오. 모든 액세서리 연결이 안전한지 확인하십시오.

감독 또는 제품을 안전하게 사용하는 것과 관련된 지침을 전달받거나 제품 관련 위험 요소를 숙지하고 있는 경우, 8세 이상의 어린이 및 신체적, 감각적 또는 정신적 기능이 저하되었거나 경험과 지식이 부족한 개인이 본 제품을 사용할 수 있습니다.

어린이가 제품을 가지고 놀지 않아야 합니다.

어린이가 감독없이 청소 및 사용자 유지 관리 작업을 수행하지 않아야 합니다.

손상 부품은 인가된 정비소에서 즉시 수리하십시오.

10분 동안 연속으로 작동한 후, 제품이 냉각될 때까지 최소 10분 동안 기다려야 합니다.

제품에서 어떠한 작업을 시작하기 전에 배터리 팩을 제거하십시오.

부상 및 손상을 방지하려면 공구, 분리형 배터리 또는 충전기를 액체에 침수시키거나 액체가 통과하지 않도록 해야 합니다.

System M12 배터리 팩을 충전하려면 System M12 충전기만 사용하십시오. 다른 시스템의 배터리 팩을 사용하지 마십시오.

배터리 팩과 충전기를 개방하지 말고, 건조한 곳에 보관하십시오. 항상 건조한 상태로 유지하십시오.

#### 추가 배터리 안전 주의사항

**⚠ 경고!** 단락 회로로 인한 화재, 작업자 부상 및 제품 손상 위험을 줄이려면 톨, 배터리 팩 또는 충전기를 유체에 침수시키거나 유체가 내부로 흘러들어가지 않도록 해야 합니다. 해수, 특정한 산업용 화학 물질 및 표백제 또는 표백제 함유 제품 같은 부식성 또는 전도성 유체 등은 단락 회로를 야기할 수 있습니다.

#### 지정된 사용 조건

에어펌프는 자동차 타이어, 자전거 타이어, 잔디깎이 장비 타이어, 스포츠 장비, 에어 매트리스, 물놀이용 도구 등에 공기를 주입하기 위한 것입니다.

이 제품을 사용하여 에어 탱크를 채우지 마십시오. 그렇지 않을 경우 쇼크가 발생할 수 있습니다. 본 제품을 호흡기 장치로 사용하지 마십시오. 본 제품을 사용하여 화학 물질을 분사하지 마십시오.

#### 유지 관리

제품에서 어떠한 작업을 시작하기 전에 배터리 팩을 제거하십시오.

제품의 통기구를 항상 깨끗하게 유지해야 합니다.

경정비 및 수리 작업은 인가된 전문 정비소에서만 수행해야 합니다.

배터리 팩이 완전히 충전된 상태에서 공구가 최대 전력에서 시동 또는 작동하지 않을 경우, 배터리 팩 접점을 청소하십시오.

여전히 공구가 적절히 작동하지 않을 경우, 수리를 위해 충전기 및 배터리 팩을 MILWAUKEE 서비스 센터에 반품하십시오.

반드시 MILWAUKEE 부속품과 MILWAUKEE 예비품을 사용하십시오. 설명서에 제공되어 있지 않은 구성품을 교체할 필요가 경우 MILWAUKEE 서비스 센터 중 한 곳에 연락하십시오(보충/서비스 센터 주소 목록을 참조).

필요 시, 제품의 분해 조립도를 주문할 수 있습니다. 파벨에 인쇄되어 있는 제품 유형과 물품 번호를 알려주고 현지 서비스 대리점에서 직접 도면을 주문하십시오.

### 배터리

50°C(122°F)를 초과하는 온도는 배터리 팩의 성능을 저하시킵니다. 열이나 햇볕에 오래 노출시키지 마십시오(과열 위험).

충전기 점접 및 배터리 팩을 청결한 상태로 유지해야 합니다.

최적의 수명을 보장하려면 사용한 후에 배터리 팩을 완전히 충전해야 합니다. 장시간 사용하지 않은 배터리 팩은 사용하기 전에 충전해야 합니다.

배터리 수명을 최대한 연장하려면 완전히 충전된 경우 충전기에서 배터리 팩을 제거하십시오.

30일 이상 배터리 팩을 보관하는 경우:

- 온도가 27°C 미만이며 습기가 없는 장소에 배터리 팩을 보관하십시오.
- 배터리 팩을 30% - 50% 충전된 조건으로 보관하십시오.
- 보관한지 6개월이 경과할 때마다 팩을 정상적으로 충전하십시오.

가장 폐기물에 있는 사용된 배터리 팩은 폐기하지도 말고, 돼서 처리하지도 마십시오. Milwaukee 유통회사가 환경 보호를 위해 다 쓴 배터리를 회수해 주시시요을 제안함.

배터리 팩을 금속 물체와 함께 보관하지 마십시오(단락 회로 위험).

충전하기 전에 제품에서 충전식 배터리를 분리해야 합니다.

오랜 기간 동안 사용하지 않은 채 보관해야 하는 경우, 배터리를 분리해야 합니다.

제품에서 소모된 배터리를 제거하여 안전하게 폐기해야 합니다.

공급 단자가 단락되지 않아야 합니다.

### 리튬 배터리의 운송

리튬 이온 배터리는 위험물 법률 요건의 적용을 받습니다.

이 배터리는 현지, 국내 및 국제 규정과 법규에 따라 운송해야 합니다.

사용자는 추가 요건 없이 배터리를 도로를 통해 운반할 수 있습니다.

제3자가 리튬 이온 배터리를 상용으로 운송할 때에는 위험물 규정의 적용을 받습니다. 운송 준비 및 운송 작업은 적절히 교육을 이수한 개인만 수행해야 하고 그 과정에 해당 전문가가 동행해야 합니다.

배터리 운송 시:

- 배터리 접촉면을 보호 및 차단하여 합선 위험을 방지하십시오.

- 배터리 팩이 포장 내에서 움직이지 않도록 고정하십시오.
- 균열 또는 누출이 있는 배터리는 운송하지 마십시오.

추가 지침은 운송 회사에 확인하십시오.

### 기호



제품을 시동하기 전에 주의하여 설명서를 읽으십시오.



귀마개를 착용하십시오!



제품을 사용할 때 항상 보안경을 착용하십시오.



파열의 위험이 있습니다



주의! 경고! 위험!



제품에서 어떠한 작업을 시작하기 전에 배터리 팩을 제거하십시오.



전동 공구, 배터리/충전식 배터리는 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 수명이 다한 전동 공구와 배터리는 별도로 수거하여 환경적으로 호환되는 재생 시설로 반품해야 합니다. 재활용에 관한 조건과 수거 지침에 대해서는 지방 정부당국이나 소매업자에게 확인하십시오.



전압(볼트)

직류

ข้อมูลทางเทคนิค	M12 BI
แรงดันไฟแบตเตอรี่	12 V
กำลังไฟฟ้าอินพุต	120 W
ความดันสูงสุด	120 psi; 8.27 bar; 827 kPa
อัตราการส่งอากาศ @ 0 psi / 0 บาร์ / 0 กิโลปาสคาล	24.9 l/min
อัตราการส่งอากาศ @ 35 psi / 2.41 บาร์ / 241 กิโลปาสคาล	17.8 l/min
อุณหภูมิในการทำงานที่แนะนำ	-18°C – +50°C
ชุดแบตเตอรี่ที่แนะนำ	M12B
ที่ชาร์จที่แนะนำ	C12C; M12C4; M12-18
ความยาวท่อความดัน	66 cm
น้ำหนักที่ไม่มีแบตเตอรี่	1.42 kg
น้ำหนักตามขั้นตอนของ EPTA 01/2003 (Li-Ion 2.0 / 6.0 Ah)	1.59 – 1.83 kg

**⚠ เตือน!** อ่านวิธีใช้ ภาพประกอบ ข้อมูลจำเพาะ และคำเตือนด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่ให้มา กับผลิตภัณฑ์ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงอยู่ด้านล่าง อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตเพลิงไหม้ และ/หรือการบาดเจ็บรุนแรงได้ โปรดเก็บเอกสารคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

**คำเตือนด้านความปลอดภัยของเครื่องสูบลม**

สวมแว่นตาและเครื่องป้องกันหูเสมอเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามเครื่องทิ้งไว้โดยไม่มีการดูแลเมื่อเปิดเครื่อง ห้ามหันอากาศอัดหรือเป่าฝุ่นไปทางคนหรือสัตว์ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ในห้องที่มีบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิดได้ มีความเสี่ยงที่จะแตกระเบิด อย่าสูบลมมากเกินไป ท้าตามคำแนะนำทั้งหมดของผู้ผลิตสำหรับวัตถุนี้ อย่าตั้งค่าความดันเอาต์พุตของผลิตภัณฑ์สูงกว่าความดันสูงสุดที่ระบุไว้ของวัตถุที่จะสูบลม ห้ามปิดกั้นหรืออุดทางออกของลมระหว่างการทำงาน ตรวจสอบท่อลมเพื่อตรวจสอบสึกหรอหรือความเสียหายก่อนใช้งานทุกครั้ง ตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดว่ามีความแน่นหนา ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้โดยเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกาย การรับสัมผัส หรือจิตใจบกพร่อง หรือขาดประสบการณ์และความรู้ได้ ถ้าหากได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยและเข้าใจอันตรายที่เกี่ยวข้อง

เด็กไม่ควรเล่นกับผลิตภัณฑ์นี้

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาโดยผู้ใช้จะต้องไม่กระทำโดยเด็กโดยไม่มีการควบคุมดูแล

หากพบชิ้นส่วนเสียหาย ให้ส่งซ่อมที่ศูนย์ที่ได้รับอนุญาตทันที หลังจากใช้งานอย่างต่อเนื่อง 10 นาที ต้องใช้เวลาพักสั้น ๆ อย่างน้อย 10 นาทีเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เย็นลง

ถอดชุดแบตเตอรี่ออกก่อนเริ่มการทำงานใด ๆ กับผลิตภัณฑ์ ห้ามจุ่มเครื่องมือ แบตเตอรี่ชนิดถอดได้ หรือที่ชาร์จลงในของเหลวหรือปล่อยให้ของเหลวซึมผ่านเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความเสียหาย

ชาร์จชุดแบตเตอรี่ System M12 ด้วยตัวชาร์จสำหรับ System M12 เท่านั้น อย่าใช้แบตเตอรี่จากระบบอื่น ๆ ห้ามเปิดทำลายแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จและเก็บไว้ในห้องที่แห้งเท่านั้น เก็บให้แห้งทุกครั้ง

**คำเตือนเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของแบตเตอรี่**

คำเตือน! วิธีลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ การบาดเจ็บส่วนบุคคล และความเสี่ยงต่อผลิตภัณฑ์ จากการสั่นจอร์ อย่างรุนแรง เครื่องมือ ก่อนแบตเตอรี่ หรือเครื่องชาร์จไฟลงในของเหลวหรือปล่อยให้อากาศชื้นเข้าสู่ภายใน ของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือนำไฟฟ้าอาจก่อให้เกิดการสั่นจอร์ได้ เช่น น้ำทะเล สารเคมีทางอุตสาหกรรมบางชนิด และผลิตภัณฑ์ฟ็อกสิหรือมีส่วนผสมการฟ็อกสิ เป็นต้น

**สภาพการใช้น้ำที่กำหนด**

เครื่องสูบลมมีจุดประสงค์เพื่อการสูบลมวัตถุต่างๆ เช่น ยางรถยนต์ ยางรถจักรยาน ยางอุปกรณ์สนามหญ้า อุปกรณ์กีฬา ที่นอนเป่าลม ของเล่นชายหาดและอุปกรณ์เป่าลมอื่น ๆ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อเติมถังอากาศหรือสร้างแรงกระแทก ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอุปกรณ์ช่วยหายใจ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อพ่นสารเคมี

**การบำรุงรักษา**

ถอดชุดแบตเตอรี่ออกก่อนเริ่มการทำงานใด ๆ กับผลิตภัณฑ์ ต้องให้ช่องระบายอากาศเปิดโล่งอยู่ตลอดเวลา การซ่อมบำรุงและการซ่อมแซมต้องดำเนินการโดยช่างซ่อมเฉพาะทางที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น หากเครื่องมือไม่เริ่มทำงาน หรือทำงานเต็มประสิทธิภาพด้วยชุดแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็ม ให้ทำความสะอาดส่วนสัมผัสบนชุดแบตเตอรี่ หากเครื่องมือยังคงไม่ทำงานตามปกติ ให้ส่งเครื่องมือ เครื่องชาร์จไฟ ชุดแบตเตอรี่กลับคืนมาที่ศูนย์บริการ MILWAUKEE เพื่อการซ่อมแซม

ใช้อุปกรณ์เสริมและชิ้นส่วนสำรองของ MILWAUKEE เท่านั้น หากจำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น โปรดติดต่อพนักงานบริการของ MILWAUKEE (โปรดดูรายชื่อร้านรับประกัน/บริการของเรา)

ท่านสามารถส่งภาพกระจายชิ้นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ได้ หากต้องการ โปรดระบุรหัสสินค้ารวมถึงประเภทผลิตภัณฑ์ที่พิมพ์อยู่บนฉลาก และส่งชื่อภาพที่ตัวแทนบริการภายในท้องถิ่นของคุณ

### แบตเตอรี่

ประสิทธิภาพของชุดแบตเตอรี่จะลดลงหากอุณหภูมิสูงกว่า 50°C (122°F) หรือเสี่ยงไม่ให้อุณหภูมิแสดงแดดหรือความร้อนเป็นเวลานาน (เสี่ยงต่อความร้อนเกิน)

ต้องหมั่นดูแลความสะอาดหน้าสัมผัสตัวชาร์จกับชุดแบตเตอรี่

เพื่อยืดอายุการใช้งาน ควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มหลังการใช้งาน ชุดแบตเตอรี่ใหม่มีขีดความจุที่ลดเต็มหลังจากการชาร์จและปล่อย 4-5 ครั้ง ควรจะชาร์จชุดแบตเตอรี่ที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ระยะหนึ่งก่อน การใช้งาน

เพื่อรักษาอายุแบตเตอรี่ให้มากที่สุด ให้ถอดชุดแบตเตอรี่ออกจากตัวชาร์จเมื่อชาร์จไฟเต็ม

สำหรับชุดแบตเตอรี่ที่ต้องการเก็บไว้มากกว่า 30 วัน:

- เก็บชุดแบตเตอรี่ให้อุณหภูมิต่ำกว่า 27°C และหลีกเลี่ยงความชื้น
- เก็บชุดแบตเตอรี่ไว้ที่ประจุ 30% - 50%
- ให้ชาร์จแบตเตอรี่ตามปกติทุกหกเดือนที่เก็บ

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วกับขยะครัวเรือนหรือโดยการเผาทำลาย ผู้แทนจำหน่ายของ MILWAUKEE มีข้อเสนอในการกู้คืนแบตเตอรี่เก่าเพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมของเรา

ไม่เก็บชุดแบตเตอรี่ไว้รวมกับวัตถุอื่นที่เป็นโลหะ (เสี่ยงต่อการลัดวงจร)

นำแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จได้ออกจากผลิตภัณฑ์ก่อนชาร์จ

หากต้องการเก็บผลิตภัณฑ์ไว้เป็นเวลานานควรถอดแบตเตอรี่ออก นำแบตเตอรี่ทั้งหมดแล้วออกจากผลิตภัณฑ์แล้วนำไปทิ้งอย่างปลอดภัย

จะต่อไม่ไม่ลัดวงจรซ้ำจ่ายไฟฟ้า

### การเคลื่อนย้ายแบตเตอรี่ลิเทียม

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมายของสินค้าอันตราย

การขนส่งแบตเตอรี่เหล่านี้ต้องกระทำตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของท้องถิ่น ของประเทศ และระหว่างประเทศ

ผู้ใช้สามารถขนส่งแบตเตอรี่ทางถนนได้โดยไม่ต้องกำหนดใดๆ เพิ่มเติม

การขนส่งแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเชิงพาณิชย์โดยนิติบุคคลอื่นต้องดำเนินการภายใต้กฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่มีอันตราย การเตรียมการขนส่งและการขนส่งต้องดำเนินการโดยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วเท่านั้น และในระหว่างดำเนินการต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องคอยกำกับดูแล

เมื่อขนย้ายแบตเตอรี่:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อแบตเตอรี่ได้รับการปกป้องและหุ้มฉนวนเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ได้รับการบรรจุหีบห่ออย่างมั่นคงเพื่อป้องกันการขยับเขยื้อน
- ห้ามเคลื่อนย้ายแบตเตอรี่ที่แตกหรือรั่ว

ตรวจสอบกับบริษัทจัดส่งเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

### เครื่องหมาย



โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนเริ่มใช้เครื่องมือ



อย่าสัมผัสอุปกรณ์ป้องกัน!



สวมแว่นตานิรภัยทุกครั้งที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้



มีความเสี่ยงที่จะแตกระเบิด



ระวัง! คำเตือน! อันตราย!



ถอดชุดแบตเตอรี่ออกก่อนเริ่มกระทำกรใด ๆ กับผลิตภัณฑ์



อย่าทิ้งเครื่องมือไฟฟ้า แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้ร่วมกับขยะในครัวเรือน ต้องทิ้งเครื่องมือไฟฟ้าและแบตเตอรี่ทั้งหมดอายุการใช้งานแยกต่างหากและนำไปยังสถานที่รีไซเคิลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบกับผู้จำหน่ายในท้องถิ่นของคุณหรือร้านค้าปลีกสำหรับคำแนะนำในการรีไซเคิลและจัดเก็บรวบรวม



โวลต์



กระแสตรง



Tegangan baterai	12 V
Input daya	120 W
Tekanan maksimal	120 psi; 8,27 bar; 827 kPa
Laju penghantar udara @ 0 psi / 0 bar / 0 kPa	24,9 l/min
Laju penghantar udara @ 35 psi / 2,41 bar / 241 kPa	17,8 l/min
Suhu pengoperasian sekitar yang direkomendasikan	-18°C – +50°C
Paket baterai yang direkomendasikan	M12B
Pengisi daya yang direkomendasikan	C12C; M12C4; M12-18
Panjang selang tekanan (pressure hose)	66 cm
Berat tanpa Baterai	1,42 kg
Bobot sesuai dengan Prosedur EPTA 01/2003 (Li-ion 2,0 / 6,0 Ah)	1,59 – 1,83 kg

**⚠ PERINGATAN! Baca semua peringatan keselamatan, petunjuk, ilustrasi, dan spesifikasi yang disertakan bersama produk.** Tidak dipatuhinya semua petunjuk di bawah ini, dapat berakibat sengatan listrik, kebakaran, dan/atau cedera parah.

**Simpan semua peringatan dan petunjuk sebagai referensi sewaktu-waktu.**

#### PERINGATAN KESELAMATAN INFLATOR

Selalu kenakan kacamata pelindung dan pelindung telinga saat menggunakan produk ini.

Jangan meninggalkan produk tanpa pengawasan saat alat menyala.

Jangan pernah mengarahkan udara bertekanan atau meniupkan debu ke arah orang atau binatang.

Jangan menggunakan produk ini di ruangan dengan atmosfer yang berpotensi meledak.

Risiko meledak. Jangan memompa secara berlebihan. Ikuti semua instruksi produsen untuk item tersebut. Jangan menyetel produk ke tekanan output yang lebih besar daripada tekanan maksimum yang tertera pada item yang akan dipompa.

Jangan pernah memblokir atau menyumbat saluran udara selama pengoperasian.

Periksa apakah selang udara aus atau rusak sebelum digunakan. Periksa semua koneksi aksesoris sudah aman.

Produk ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun ke atas dan orang berkemampuan fisik, sensorik, atau mental yang kurang atau kurang berpengalaman dan berpengetahuan jika mereka dibawah pengawasan atau telah diberi instruksi tentang penggunaan produk yang aman dan memahami bahaya yang dapat terjadi.

Anak-anak tidak boleh bermain dengan produk ini.

Pembersihan dan perawatan oleh pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.

Suku cadang yang rusak harus segera diperbaiki di bengkel resmi.

Setelah 10 menit pengoperasian berkelanjutan, istirahat setidaknya 10 menit harus dilakukan untuk mendinginkan produk.

Lepaskan paket baterai sebelum memulai pekerjaan apa pun pada produk.

Untuk menghindari cedera dan kerusakan, jangan merendam perkakas, baterai lepasan atau pengisi daya baterai ke cairan atau membiarkan cairan masuk ke dalamnya.

Hanya gunakan pengisi daya System M12 untuk mengisi daya paket baterai System M12. Jangan menggunakan unit baterai dari sistem lain.

Jangan sekali-kali membuka unit baterai dan pengisi daya serta hanya simpan di tempat kering. Jaga tetap kering setiap saat.

#### PERINGATAN KESELAMATAN BATERAI TAMBAHAN

**⚠ PERINGATAN!** Untuk mengurangi risiko kebakaran, cedera pribadi, dan kerusakan produk akibat hubungan arus pendek, jangan pernah merendam alat, baterai atau charger Anda dalam cairan atau membiarkan cairan mengalir di dalamnya. Cairan korosif atau konduktif, seperti air laut, bahan kimia industri tertentu, dan produk pemutih atau yang mengandung pemutih, dan sebagainya, dapat menyebabkan hubungan arus pendek.

#### KONDISI PENGGUNAAN KHUSUS

Inflator dimaksudkan untuk memompa item-item seperti ban mobil, ban sepeda, ban peralatan berkebun, peralatan olahraga, kasur udara, mainan pantai, dan benda-benda yang dapat ditiup lainnya.

Jangan gunakan produk ini untuk mengisi tangki udara atau peredam kejut (shock). Jangan gunakan produk ini sebagai alat pemapasan. Jangan gunakan produk ini untuk menyemprotkan bahan kimia.

#### PEMELIHARAAN

Lepaskan paket baterai sebelum memulai pekerjaan apa pun pada produk.

Slot ventilasi produk tidak boleh tertutup sepanjang waktu.

Layanan dan perbaikan hanya dapat dilakukan oleh bengkel khusus yang berwenang.

Jika alat tidak menyala atau beroperasi dengan daya penuh saat baterai terisi penuh, bersihkan kontak pada kemasan baterai.

Jika alat masih tidak bekerja dengan semestinya, kembalikan alat, pengisi daya dan baterai, ke fasilitas layanan MILWAUKEE untuk perbaikan.

Gunakan hanya aksesoris MILWAUKEE dan suku cadang MILWAUKEE. Jika komponen harus diganti, namun belum ada penjelasannya, hubungi salah satu agen servis MILWAUKEE kami (lihat daftar alamat penggaransi/ servis).

Jika diperlukan, gambar pecahan komponen dapat dipesan. Sebutkan nomor artikel, juga tipe produk yang tertera pada label dan pesanlah gambarnya pada agen layanan setempat.

## BATERAI

Suhu yang melebihi 50°C (122°F) akan mengurangi kinerja paket baterai. Hindari paparan berkepanjangan terhadap panas atau sinar matahari (risiko panas berlebihan).

Kontak pada pengisi daya dan paket baterai harus dijaga kebersihannya.

Untuk masa pemakaian optimal, paket baterai harus diisi dayanya hingga penuh setelah digunakan. Pek baterai yang belum digunakan dalam satu jangka masa perlu dicas semula sebelum digunakan.

Untuk memaksimalkan masa pemakaian baterai, lepaskan paket baterai dari pengisi daya setelah terisi sepenuhnya.

Untuk penyimpanan paket baterai lebih dari 30 hari:

- Simpan paket baterai jika suhu berada di bawah 27°C dan jauhkan dari kelembapan.
- Simpan paket baterai dalam kondisi terisi dayanya 30% - 50%.
- Jika penyimpanan paket baterai mencapai enam bulan, isi daya baterai seperti biasa.

Jangan membuang unit baterai bekas dalam sampah rumah tangga atau membakarnya. Distributor MILWAUKEE menawarkan untuk mengambil baterai lama guna melindungi lingkungan kita.

Jangan menyimpan paket baterai bersama benda logam (risiko arus pendek).

Baterai isi ulang harus dikeluarkan dari produk sebelum diisi ulang.

Jika produk akan disimpan dan tidak digunakan untuk waktu yang lama, baterai harus dilepaskan.

Baterai yang habis harus dikeluarkan dari produk dan dibuang dengan aman.

Terminal catu daya tidak boleh dihubungkan-singkatkan (short-circuited).

## MENGANGKUT BATERAI LITIUM

Baterai litium-ion tunduk pada persyaratan Legislasi Barang Berbahaya.

Pengangkutan baterai ini harus dilakukan sesuai regulasi dan peraturan daerah, nasional, dan internasional.

Pengguna dapat membawa baterai di jalan tanpa peraturan lebih lanjut.

Pengangkutan komersial baterai Litium-ion oleh pihak ketiga tunduk pada peraturan Barang Berbahaya.

Persiapan pengangkutan dan pengangkutan harus dilakukan oleh orang yang terlatih dan prosesnya harus didampingi oleh pakar yang terkait.

Ketika mengangkut baterai:

- Pastikan bahwa terminal kontak baterai terlindungi dan terisolasi untuk mencegah korsleting.
- Pastikan wadah baterai sudah dikencangkan agar tidak terpengaruh oleh pergerakan di dalam pengemasannya.
- Jangan mengangkut baterai yang retak atau bocor.

Tanyakan kepada perusahaan pengiriman untuk memperoleh pemberitahuan lebih lanjut.

## SIMBOL



Baca petunjuk dengan cermat sebelum memulai menggunakan produk.



Pakailah pelindung telinga!



Selalu pakai kacamata goggle saat menggunakan produk ini.



Risiko meledak



PERHATIAN! PERINGATAN! BAHAYA!



Lepaskan paket baterai sebelum memulai pekerjaan apa pun pada produk.



Jangan membuang alat-alat listrik, baterai/baterai isi ulang bersama-sama dengan sampah rumah tangga. Peralatan listrik dan baterai yang telah mencapai akhir masa pakainya harus dikumpulkan secara terpisah dan dikembalikan ke fasilitas daur ulang yang kompatibel terhadap lingkungan. Tanyakan kepada pihak berwenang atau peritel setempat mengenai daur ulang dan titik pengumpulan.



Volt



Arus Searah





